



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



Руководство пользователя

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ:



1. Камера переднего вида
2. Порт USB
3. Порт камеры заднего вида
4. Слот карты памяти TF
5. Резервный порт GPS
6. Задний кронштейн крепления
7. Кнопка перехода к настройкам видео
8. Кнопка режима «Воспроизведение»

9. Кнопка перехода к настройкам фотокамеры
10. Кнопка просмотра видео
11. Кнопка перехода к настройкам системы
12. Динамик
13. REST интерфейс
14. Салонная камера
15. Кнопка включения

Запись аудио и аудио ресивер

Порт USB - для передачи данных на ПК. Также используется для подключения к внешнему источнику питания, пауэрбанку или адаптеру.

Специальная функция:

- Автоматическое включение/выключение.

Регистратор включается и выключается автоматически при запуске / остановке двигателя автомобиля. У него есть автоматическое сохранение видео и выключение.

- Без потери записи на стыке фрагментов.
- Датчик движения.

В режиме ожидания запись начнется автоматически, когда появится движение в кадре



Основные инструкции по режиму Видеокамера / Фото:

Для первой загрузки нажмите кнопку включения, загорится синий индикатор.

Для завершения загрузки нажмите эту кнопку ещё раз, синий индикатор погаснет.

Примечание:

видеокамера автоматически выключится при низком уровне заряда батареи.

Режим «Фото»

Точечно нажмите на кнопку выбора режима и выберите режим «Фото», в левом верхнем углу экрана отобразится значок фотокамеры.

Нажмите кнопку ОК, чтобы включить камеру. На значке камеры появится красная мигающая точка, означающая, что ведётся запись видео.

Нажмите кнопку ОК еще раз, чтобы сделать фото. Экран мигнёт один раз, это означает, что фото сделано.

Воспроизведение видео / фото

Точечно нажмите на кнопку выбора режима и выберите режим «Воспроизведение», в левом верхнем углу экрана отобразится треугольный значок воспроизведения.

Нажмите ещё один раз на кнопку, чтобы выбрать файл.

Подтвердите выбор нажатием кнопки выбора файла.

Нажмите на кнопку ОК, чтобы воспроизвести выбранный видеофайл.

Меню настроек

Нажмите кнопку выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в режим настройки видео. Значок видеокамеры будет изображен на желтом фоне. Нажмите на кнопку выбора режима / кнопки меню и выйдите из режима настройки.

В режиме настроек коротким нажатием на кнопки «Вверх» или «Вниз» выберите настраиваемый параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в его настройку.

Настройка текущего времени

Нажмите кнопку выбора режима/кнопку меню, чтобы войти в режим настройки. Коротко нажмите на кнопку ОК для переключения между параметрами: год / месяц / день / часы / минуты / время суток / секунды. Установите необходимые значения и нажмите ОК, чтобы подтвердить изменение.

Режим USB

Используйте кабель USB для подключения к компьютеру, нажмите кнопку включения, устройство чтения автоматически откроет меню USB. На выбор доступны два режима:

1. USB-накопитель

В этом режиме возможен доступ к файлам видео или фото;

2. Камера ПК

При выборе этого режима на ПК отобразится уведомление о подключенном через USB-порт видеоборудовании, которое можно использовать как онлайн-камеру для видеочата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование товара	Автомобильный видеорегистратор
Особенности изделия	HD-камера, HD-видео
Цвет	По заказу
Дисплей	HD-дисплей
Объектив	Сверхширокоугольный объектив с высоким разрешением, 170 градусов, класс A+
Языки	Русский, японский, французский, итальянский, немецкий, английский, китайский (упрощенный), китайский (расширенный), корейский.
Формат файла	MOV
Разрешение видео	Максимум 1080P
Формат видео	H.264
Зацикленное видео	Бесшовное видео, без потерь
Запуск двигателя	Автоматическое включение / выключение при запуске / остановке двигателя автомобиля.
Обнаружение движущихся объектов	Есть
Дата/Время	Есть
Разрешение фото	500 пикселей
Формат фото	JPEG
Карта памяти	TF (максимум 32 ГБ)
Микрофон	Есть
Режим стерео	Есть
Видео формат	PAL/NTSC
Частота сети	50 Гц/60 Гц
Режимы USB-порта	1. USB-накопитель, 2. Камера ПК
Параметры питания	5В, 2А
Батарея	Встроенный аккумулятор

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если при нормальной эксплуатации возникает проблема, найдите ее решение:

Камера не снимает фото

Проверьте, достаточно ли места на карте памяти и не заблокирована ли она.

Запись видео прерывается

Это связано с большим потоком видеоданных высокой четкости. Необходимо использовать высокоскоростную TF-карту и SDHC-совместимую. Высокоскоростные карты памяти имеют маркировку C4 или C6.

При воспроизведении изображений и видео отображается уведомление «Ошибка файла»

Произошла ошибка во время записи данных на TF-карту. Выберите в меню опцию «Форматировать карту памяти».

Нечеткое изображение

Возможно, объектив загрязнен или на нём есть отпечатки пальцев. Перед съемкой протрите линзы специальной салфеткой.

Изображение очень темное при попадании в кадр неба или водных объектов.

В сценах съемки с большим контрастом нарушается автоматический выбор экспозиции камеры. Отрегулируйте значение «EV» в меню настроек.

Искажения цветопередачи при съемке в пасмурную погоду и при искусственном освещении

Проверьте, что функция «Баланс белого» установлена в автоматический режим.

Горизонтальные полосы и искажение картинки

Мерцание вызвано неправильно установленным режимом «Частоты источника света». Установите параметр в соответствии с частотой электросети - «50 Гц» или «60 Гц».

Автомобильная авария

Нажмите кнопку перезагрузки.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора можно использовать три способа. В процессе зарядки горит красный индикатор, который гаснет по окончании процесса зарядки. Время полной зарядки составляет около 180 минут.

1. Сетевой адаптер питания для зарядки в помещении.
2. USB-кабель для зарядки от ПК.
3. Использование адаптера бортовой сети автомобиля.

Примечание:

при сбое, вызванном автомобильной аварией, извлеките аккумулятор или нажмите кнопку перезагрузки и устройство вернется в рабочее состояние.