

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

---

# ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

## Руководство пользователя



## Описание изделия



## Описание ключевых функций:

### 1) Крючок для фиксации

-Фиксируемое устройство для записи видео.

### 2) Интерфейс USB-передачи данных

- Интерфейс USB-передачи данных используется для подключения внешнего источника питания для подзарядки аккумулятора или постоянного подсоединения к сети.

### 3) Интерфейс камеры заднего вида

### 4) Кнопка переключения режима

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться между фото, видеокамерой и режимом воспроизведения.

### 5) Кнопка выбора («Вверх»)

Пункт меню, функциональная кнопка регулировки вверх.

### 6) Кнопка ОК / кнопка электропитания

Короткое нажатие для включения / выключения.

Кнопка подтверждения снимков и видеозаписи, режим видео. Нажмите на кнопку, чтобы начать съемку видео. Повторите нажатие, чтобы остановить запись. Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

### 7) Кнопка выбора («Вниз»)

Пункт меню, функциональная кнопка регулировки вниз.

### 8) Кнопка Menu

Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню.

Режим меню для подтверждения.

### 9) Жидкокристаллический дисплей (не является сенсорным, управление видеорегистратором осуществляется с помощью кнопок)

Показ изображения.

### 10) Слот для TF-карт

Слот для карты памяти.

### 11) Кнопка REST

Перезагрузить / восстановить.

12) Объектив  
Окно просмотра.

13) Микрофон  
Воспроизведение видео или файлов, усиление звука, звуковое предупреждение при работе.

## **Специальные функции:**

### **Автоматическое включение / выключение**

Поддержка подключения бортовой сети питания. Автоматический запуск видео, автоматическое сохранение видео и выключение.

### **Обнаружение движения**

В режиме ожидания процесс движения автоматически записывается при перемещении внешнего объекта.

## **Фото- / видеокамера, основные инструкции по эксплуатации:**

### **Запуск и выключение**

1. Сначала нажмите кнопку питания, во время загрузки загорится синий индикатор.
2. Нажмите еще раз, и индикатор потухнет.

Примечание: видеоустройство автоматически отключится при низком заряде батареи.

### **Режим видеокамеры**

1. Короткое нажатие клавиши выбора режима / клавиши меню – переключение в режим камеры, в левом верхнем углу экрана отобразится значок камеры.
2. Нажмите клавишу ОК, чтобы запустить камеру. На значке камеры появится мигающая красная точка, отображающая запись видео.

### **Режим фотокамеры**

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню – переключение в режим камеры. В верхнем левом углу экрана отобразится значок камеры.
2. Нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок. Экран единожды мигнет, сообщая, что фотография готова.

### **Воспроизведение видео и фотографий**

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопка клавиши меню – переключение в режим воспроизведения. В левом верхнем углу экрана отобразится значок воспроизведения.
2. Короткое нажатие клавиши для выбора файла.

## Настройки меню

Нажмите кнопку выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки видео.

На этот раз значок видео на панели будет на желтом фоне. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню – выход из настроек.

При настройке вызова коротким нажатием клавиши вы можете переключать вверх и вниз и нажимать клавишу ОК для входа в настройки.

## Установка времени

Нажмите клавишу выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки. Короткое нажатие клавиши ОК для входа. Может быть установлен формат год / месяц / день / время.

Чтобы переключаться между ними, регулируя необходимое числовое значение, нажмите ОК для подтверждения изменения.

## Просмотр записанных файлов:

Данная модель видеорегастратора позволяет просматривать записанные файлы в самом устройстве, альтернативным вариантом является извлечение карты памяти и перенос материалов на ноутбук с помощью картридера.

Видеорегастратор начинает свою запись автоматически с началом работы двигателя автомобиля. В меню видеорегастратора можно выбрать длину видеороликов для циклической видеозаписи. В этом режиме во время записи видеопоток режется на короткие видеофайлы, например, длиной в 1 минуту, 5 минут и т.д. При нехватке места старые видео будут перезаписываться новыми.

## УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Перед началом записи в регистратор должна быть установлена карта памяти.

Автовидеорегастратор совместим с TF картой (максимум 32 Гб) либо с microSD (максимум 32 Гб), которая не входит в комплект.

Соблюдайте направление и положение карты (обратной лицевой стороной).

Для изъятия плавно нажмите на карту памяти и выньте ее.

**Внимание!** Проверьте не включена ли защита SD карты, чтобы можно было вести запись.

Внимательно вставляйте SD карту, если карта памяти будет вставлена не той стороной, то это

может привести к повреждению карты памяти или ее поломке. Хранящиеся на SD-карте данные будут удалены при записи.

## **УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА В АВТОМОБИЛЕ**

Автомобильный регистратор устанавливается просто: достаточно лишь закрепить устройство на лобовом стекле, подсоединить при помощи зарядного автомобильного USB-устройства к бортовому источнику питания и спрятать провода.

## **УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:**

Накладную камеру заднего вида можно установить на стекле внутри салона или снаружи – над госномером.

Чтобы установить камеру над госномером, вам необходимо:

- снять накладку с подсветкой номера и отметить место крепления камеры;
- зафиксировать её липучкой, после чего проделать отверстия для саморезов – сверлом или шилом;
- вкрутить саморезы, затем вырезать ножом по нижнему краю наклейки небольшое углубление для провода и вывести его в багажник.

Питание подключается к лампе заднего хода (к плюсу фонаря), видеосигнал – к соответствующему разъему. Таким образом, при включении задней передачи происходит автоматическая активация записи и вывод на экран картинки с задней камеры.

По салону провод протягивается от зеркала к багажнику под накладками обшивки салона или пропускается через штатную гофру с проводкой.

**ВАЖНО!** Рекомендуем обратиться в сервис, где специалисты помогут правильно подключить регистратор и протянуть его под обшивкой автомобиля.

# Спецификация

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название изделия                | Видеорегистратор                                                                                                         |
| Функции изделия                 | Фото и видеосъемка HD-качества                                                                                           |
| Цвет                            | Вариативный                                                                                                              |
| Дисплей                         | HD дисплей (высокого разрешения)                                                                                         |
| Объектив камеры                 | 170-градусный сверхширокоугольный объектив с высоким разрешением                                                         |
| Язык                            | Русский, японский, французский, немецкий, английский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский и т.д. |
| Формат файлов                   | AVI                                                                                                                      |
| Разрешение видео                | 1080P                                                                                                                    |
| Формат видео                    | M-JPEG                                                                                                                   |
| Воспроизведение видео           | Бесшовное видео, без утечек                                                                                              |
| Включение                       | Поддержка запуска с зажиганием, отключение с глушением                                                                   |
| Обнаружение мобильных устройств | Поддерживается                                                                                                           |
| Дата и время                    | Поддерживается                                                                                                           |
| Фотографический режим           | 500 пикселей                                                                                                             |
| Формат фото                     | JPEG                                                                                                                     |
| Карта памяти                    | TG (максимальная емкость – 32ГБ)                                                                                         |
| Микрофон                        | Поддерживается                                                                                                           |
| Встроенный динамик              | Поддерживается                                                                                                           |
| Формат видео                    | PAL / NTSC                                                                                                               |
| Частота звука                   | 50 Гц / 60 Гц                                                                                                            |
| Функция USB                     | USB-диск, PC-камера                                                                                                      |
| Интерфейс питания               | 5В 1А                                                                                                                    |
| Аккумулятор                     | Встроенный                                                                                                               |

## Меры предосторожности:

- Не допускайте попадания жидкостей в устройство и не подвергайте его воздействию влаги.
- Избегайте воздействия на устройство высоких и низких температур.
- Избегайте ударов и механических воздействий на устройство.
- Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти. Это может повредить накопитель данных или вызвать системную ошибку.
- SD-карта не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
- Используйте карту памяти класса 10 и объемом не менее 8 Гб.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным видеорегистратором.

## Распространенные проблемы

Если устройство эксплуатируется в нормальных условиях, пожалуйста, попробуйте следующие решения:

### **Я не могу делать фото и видео.**

- Проверьте, есть ли место на карте памяти и не заблокирована ли она.

### **Видеозапись автоматически прекращается.**

- Причина – большой объем видео высокого качества. Пожалуйста, используйте совместимые высокоскоростные TF и SDHC карты памяти. На них будет значок C4 или C6.

### **При проигрывании фото и видео загорается “file error”.**

- Произошла ошибка при хранении данных на TF-карте. Если файлы не заполнены, пожалуйста, используйте функцию камеры "format" для форматирования TF-карты.

### **Изображение размыто.**

- Проверьте, нет ли на камере грязи или отпечатков пальцев. Перед съемкой протрите объектив специальной салфеткой.

**При съемке неба или воды изображение очень темное.**

- Съемка ярких контрастов автоматически влияет на параметры экспозиции, которые могут быть скорректированы нажатием кнопки “EV” в настройках меню.

**В облачную погоду при внутреннем освещении свет неидеальный.**

- Проверьте, чтобы баланс белого устанавливался автоматически.

**Горизонтальные полосы, помехи на изображении.**

- Ошибка в несоответствии частоты источника света. Установите “50 Гц” или “60 Гц” в соответствии с частотой источника питания.

**Авария.**

- Пожалуйста, нажмите кнопку сброса, а затем после короткого восстановления перезапустите устройство.



**ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!**