

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Руководство пользователя



Описание изделия



Описание ключевых функций:

1) Крючок для фиксации

-Фиксируемое устройство для записи видео;

2) Интерфейс USB-передачи данных

-Интерфейс USB-передачи данных используется для передачи данных на ПК, подключения внешнего источника питания для подзарядки аккумулятора или постоянного подсоединения к сети;

3) Интерфейс камеры заднего вида

4) Кнопка переключения режима

Нажмите на кнопку, чтобы переключиться между фото, видеокамерой и режимом воспроизведения;

5) Кнопка выбора («Вверх»)

Пункт меню, функциональная кнопка регулировки вверх;

6) Кнопка ОК / кнопка электропитания

Короткое нажатие для включения / выключения;

Кнопка подтверждения снимков и видеозаписи, режим видео. Нажмите на кнопку, чтобы начать съемку видео. Повторите нажатие, чтобы остановить запись. Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото;

7) Кнопка выбора («Вниз»)

Пункт меню, функциональная кнопка регулировки вниз;

8) Кнопка Menu

Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню;

Режим меню для подтверждения;

9) Жидкокристаллический дисплей

Показ изображения;

10) Слот для TF-карт

Слот для карты памяти;

11) Кнопка REST

Перезагрузить / восстановить;

12) Объектив
Окно просмотра;

13) Микрофон
Воспроизведение видео или файлов, усиление звука, звуковое предупреждение при работе;

Специальные функции:

Автоматическое включение / выключение

Поддержка подключения бортовой сети питания. Автоматический запуск видео, автоматическое сохранение видео и выключение;

Обнаружение движения

В режиме ожидания процесс движения автоматически записывается при перемещении внешнего объекта.

Фото- / видеокамера, основные инструкции по эксплуатации:

Запуск и выключение

1. Сначала нажмите кнопку питания, во время загрузки загорится синий индикатор;
2. Нажмите еще раз, и индикатор потухнет;

Примечание: видеоустройство автоматически отключится при низком заряде батареи.

Режим видеокамеры

1. Короткое нажатие клавиши выбора режима / клавиши меню – переключение в режим камеры, в левом верхнем углу экрана отобразится значок камеры;
2. Нажмите клавишу ОК, чтобы запустить камеру. На значке камеры появится мигающая красная точка, отображающая запись видео;

Режим фотокамеры

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню – переключение в режим камеры. В верхнем левом углу экрана отобразится значок камеры;
2. Нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок. Экран единожды мигнет, сообщая, что фотография готова.

Воспроизведение видео и фотографий

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопка клавиши меню – переключение в режим воспроизведения. В левом верхнем углу экрана отобразится значок воспроизведения;
2. Короткое нажатие клавиши для выбора файла;

Настройки меню

Нажмите кнопку выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки видео.

На этот раз значок видео на панели будет на желтом фоне. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню – выход из настроек.

При настройке вызова коротким нажатием клавиши вы можете переключать вверх и вниз и нажимать клавишу ОК для входа в настройки.

Установка времени

Нажмите клавишу выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки. Короткое нажатие клавиши ОК для входа. Может быть установлен формат год / месяц / день / время.

Чтобы переключаться между ними, регулируя необходимое числовое значение, нажмите ОК для подтверждения изменения.

Модель USB

Линия USB и подключение к компьютеру. Нажмите кнопку "Пуск", видеорегистратор автоматически откроет меню USB. Для выбора доступны две модели:

1: USB-диск

В этом режиме может появиться доступ к видеофайлам или фотографиям;

2: PC-камера

Выбор этого режима приведет к подключению USB-видеооборудования, к подключению камеры в реальном времени или к видеочату;

Описание заряда аккумулятора

Существует три вида методов, которые можно использовать для зарядки аккумулятора. В процессе зарядки загорается красный индикатор. Время зарядки составляет около 180 минут. Красный индикатор автоматически гаснет после завершения зарядки.

1: используйте адаптер питания для зарядки

2: используйте USB-зарядку для ПК

3: используйте портативную зарядку

Примечание: в процессе использования при неправильном функционировании устройства, вызванном сбоем, вы можете извлечь аккумулятор или нажать кнопку сброса, а затем перезагрузить его и вернуться к работе.

Спецификация

Название изделия	Видеорегистратор
Функции изделия	Фото- и видеосъемка HD-качества
Цвет	Вариативный
Дисплей	HD дисплей (высокого разрешения)
Объектив камеры	70-градусный сверхширокоугольный объектив с высоким разрешением
Язык	Русский, японский, французский, немецкий, английский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский и т.д.
Формат файлов	AVI
Разрешение видео	1080P
Формат видео	M-JPEG
Воспроизведение видео	Бесшовное видео, без утечек
Включение	Поддержка запуска с зажиганием, отключение с глушением
Обнаружение мобильных устройств	Поддерживается
Дата и время	Поддерживается
Фотографический режим	500 пикселей
Формат фото	JPEG
Карта памяти	TG (максимальная емкость – 32ГБ)
Микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	Поддерживается
Формат видео	PAL / NTSC
Частота звука	50 Гц / 60 Гц
Функция USB	USB-диск, PC-камера
Интерфейс питания	5В 1А
Аккумулятор	Встроенный

Распространенные проблемы

Если устройство эксплуатируется в нормальных условиях, пожалуйста, попробуйте следующие решения:

Я не могу делать фото и видео

- Проверьте, есть ли место на карте памяти и не заблокирована ли она.

Видеозапись автоматически прекращается

- Причина – большой объем видео высокого качества. Пожалуйста, используйте совместимые высокоскоростные TF и SDHC карты памяти. На них будет значок C4 или C6.

При проигрывании фото и видео загорается “file error”

- Произошла ошибка при хранении данных на TF-карте. Если файлы не заполнены, пожалуйста, используйте функцию камеры "format" для форматирования TF-карты.

Изображение размыто

- Проверьте, нет ли на камере грязи или отпечатков пальцев. Перед съемкой протрите объектив специальной салфеткой.

При съемке неба или воды изображение очень темное

- Съемка ярких контрастов автоматически влияет на параметры экспозиции, которые могут быть скорректированы нажатием кнопки “EV” в настройках меню.

В облачную погоду при внутреннем освещении свет неидеальный

- Проверьте, чтобы баланс белого устанавливался автоматически.

Горизонтальные полосы, помехи на изображении

- Ошибка в несоответствии частоты источника света. Установите “50 Гц” или “60 Гц” в соответствии с частотой источника питания.

Авария

- Пожалуйста, нажмите кнопку сброса, а затем после короткого восстановления перезапустите устройство.