

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР С BLUETOOTH ИНСТРУКЦИЯ

Carowell



ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ FM-ТРАНСМИТТЕРА – девайс, питаемый от автомобиля (через гнездо прикуривателя), получает сигнал с внешнего источника (карта памяти, телефон, флешка) и транслирует его по радиочастоте. Он может воспроизводить и передавать музыку с TF-карты на автомобильную стереосистему через FM-радиосигнал, а также передавать музыку с вашего мобильного телефона на автомобильную стереосистему через Bluetooth. Fm-трансмисмиттер используется в качестве устройства громкой связи во время вождения. Модулятор передает сигнал по беспроводной сети, поэтому в автомобиле дополнительно ничего устанавливать не нужно. Используйте трансмиттер как для прослушивания любимой музыки, так и в качестве автомобильного устройства громкой связи в целях безопасного вождения.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Fm-трансмисмиттер использует технологию беспроводной передачи полной частоты FM, которая может считывать данные с мобильного телефона напрямую, аудиофайлы на диске Bluetooth/TF/U.


- Поддерживает воспроизведение звука через Bluetooth.
- Многофункциональный MP3-плеер для автомобиля с функцией зарядки.
- Поддержка воспроизведения музыки по Bluetooth / TF-карты / U-диска, поддержка громкой связи по Bluetooth.
- Светодиодный экран может отображать частотные точки, номера песен в списке и информацию о рабочем состоянии.
- Поддержка функции памяти при отключении питания.
- Прекрасная структура, внешний вид и цвет.
- Оснащен встроенной функцией зарядки (выход 5V-2.4A), которая может заряжать мобильные устройства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Используйте указанное напряжение (12 В постоянного тока), иначе устройство может работать с перебоями или выйти из строя.
- Если вы не используете fm-трансмисмиттер в течение длительного времени, отключите устройство от источника питания (от прикуривателя).
- Во время использования плеера частота передатчика не должна совпадать с радиочастотой местного FM-сигнала, так как это может повлиять на качество звука и вызвать помехи.

ОСНОВНЫЕ ШАГИ


1. Вставьте проигрыватель в прикуриватель, экран проигрывателя загорится, отобразит состояние загрузки и включится автоматическое воспроизведение.
2. Установите частоту передатчика и постарайтесь избегать сильной частоты FM-радио.
3. Включите автомобильное радио, проверьте частоту автомобильного радиосигнала, настройте частоту запуска MP3-плеера Bluetooth на ту же частоту, что и автомобильное радио. Затем послушайте музыку, которая воспроизводится из автомобильной системы.



СОВЕТ: при настройке частоты автомобильного радио следует использовать ручную частотную модуляцию, чтобы выключить автомобиль. Частота устройства настраивается при «нулевой» частоте (т.е. при отсутствии радиочастоты), а затем частота передачи Bluetooth MP3 настраивается на ту же частоту, что и автомобильное радио. Это обеспечивает наилучшее качество звука.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С TF-КАРТЫ / USB-НАКОПИТЕЛЯ

1. Вставьте TF-карту в слот для TF-карт, устройство автоматически распознает и воспроизведет музыкальные файлы MP3 с TF-карты.
2. Вставьте USB-диск в USB-порт устройства, устройство автоматически распознает и воспроизведет файлы MP3-музыку на USB-диске.



СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

Первое использование, ручное соединение Bluetooth на телефоне, следующий этап сопряжения.

- Пожалуйста, вставьте устройство в прикуриватель, когда fm-трансмисмиттер начнет работу, откройте Bluetooth и найдите имя устройства Bluetooth автомобиля «BT- автомобиль».
- Когда соединение будет установлено, Bluetooth автоматически подключится к соответствующему телефону.
- После подключения к автомобилю MP3 и Bluetooth, аудиофайлы на устройстве Bluetooth будут воспроизводиться автоматически.

ВЫЗОВ ПО ГРОМКОЙ СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH



- Ответьте на звонок: нажмите кнопку (📞) один раз.
- Положите трубку: нажмите коротко клавишу (📞) во время вызова один раз.
- Поиск контактов: двойное нажатие на кнопку (📞) покажет последний выделенный номер телефона.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

- Автоматическое воспроизведение происходит в следующем порядке: диск Bluetooth-U-TF.
- Во время воспроизведения нажмите кнопку (⏮), чтобы выбрать предыдущую песню, затем нажмите кнопку (⏭), чтобы выбрать следующую песню.
- Во время воспроизведения песни нажмите клавишу (⏮), чтобы уменьшить громкость; нажмите кнопку (⏭), чтобы увеличить громкость.
- Воспроизведение / пауза музыки с помощью клавиши (⏸).
- Короткое нажатие [CH-] и [CH +] позволяет переключаться между частотами.

Расстояние между ними составляет 0.1 МГц; удерживайте кнопку [CH] для кратковременной настройки частоты передачи, экран MP3 замигает.

Затем нажмите (⏮) и (⏭), чтобы настроить частоту передачи.

- Когда проигрыватель играет, нажмите кнопку (⏸), чтобы переключить музыку, воспроизводимую на устройстве / U / TF-карте.



ФУНКЦИЯ ЗАРЯДКИ С ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЯ

- Порт для зарядки в автомобиле может обеспечить максимальный зарядный ток 5 В / 2.4 А-3.1 А для мультимедийных устройств (мобильных телефонов, планшетов и т.д.).
- Порт передачи данных USB 1А также может использоваться в качестве выхода зарядки при использовании выделенной специальной линии (без функции передачи данных).

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТИ» ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ

При отключении питания проигрыватель запомнит воспроизведение последней песни. Когда музыка будет приостановлена, проигрыватель не будет работать, но запомнит указанную информацию за несколько секунд.




ВНИМАНИЕ!

— Используйте только те частоты, которые свободны от эфирных вещаний. Если попасть на частоту с передачей звуковых сигналов от местного радио, то это создаст излишние помехи, что помешает нормальному воспроизведению музыки.

— Не используйте слишком большие флеш-карты. Большой объем памяти не всегда читается устройством.

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТУ ПАМЯТИ
ДО 32 ГБ.**



MICROSD

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не мочите трансммиттер.
2. Не оставляйте на морозе и в жаркую погоду. Это может привести к неисправности прибора.
3. Не давайте детям играть с устройством.

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Вес	около 30 г
Порт	Высокоскоростной USB 2.0
Тип экрана	LED
Поддерживаемый объём памяти TF-карты/U-диска	32 Гб
Поддерживаемые типы файлов	MP3/APE/FLAC/WAV
Рабочее напряжение	50-100 мА DC 12В
Скорость передачи	64-320 кбит/сек
Диапазон FM-частот	87.5-108 МГц (шаг 100 кГц)
Соотношение сигнал/шум	85 дБ (FM: 65 дБ)
Гармонические искажения	0.05% (FM: 0.1%)
Версия Bluetooth	V5.0 + EDR
Расстояние излучения	5 метров
Рабочая температура	от 0 до 50 °C
Поддерживаемые ОС	Windows, Android, iOS
Электропитание	12 В
Длина ножки транзмиттера	5.5 см
Длина устройства	7.5 см
Передача	моносигнал
Функции	устройство запоминает настроенную частоту, при включении воспроизводит последнюю частоту
Детали	механические кнопки
Гарантия	3 месяца